

OBRAZAC TEHNIČKIH UVJETA

Grupa II: Silosni posipači za kamion 6m3		
R. br.	Radne karakteristike:	Upisati
1	Zapremina: min. 6 m ³ za sol (upisati zapreminu za sol u m3)	
2	Zapremina rezervoara za tekućinu: min. 2200 litara (upisati zapreminu rezervoara za tekućinu u litrama)	
3	Vrsta pogona: komunalna hidraulika ugrađena na pogonski stroj – kamion (upisati DA ili NE)	
4	Vrsta posipala: sol, tekućina za mokro posipanje (upisati vrstu posipala)	
5	Način posipanja:suho i mokro posipanje (upisati DA ili NE)	
6	Pogonski stroj:kamion korisne nosivosti 12 tona (upisati korisnu nosivost kamiona u tonama)	
7	Smještaj:učvršćen na sanduk pogonskog stroja (upisati DA ili NE)	
8	Upravljanje:elektronski upravljački pult u kabini vozila koji bezstepenom (kontinuiranom) regulacijom upravlja količinom posipanja u zavisnosti o brzini kretanja vozila, vezano na tahograf vozila, odnosno putno ovisno posipanje (upisati DA ili NE)	
9	Slika posipanja:promjenjiva, manualnim upravljanjem, simetrična ili asimetrična (upisati DA ili NE)	
10	Širina posipanja promjenjiva iz kabine preko upravljačkog elektronskog pulta (upisati DA ili NE)	
11	Početna (minimalna) širina posipanja maksimum 3m (upisati početnu širinu posipanja u m)	
12	Konačna (maksimalna) širina posipanja minimum 10 m (upisati konačnu širinu posipanja u m)	
13	Preciznost posipanja + - 3 g/m2 (upisati DA ili NE)	
14	Količina posipanja: sol: od 0 do 40 gr/m2 (upisati količinu posipanja u gr/m2)	
15	Sustav izuzimanja posipala: transportni puž ili transportna traka (upisati sustav izuzimanja posipala)	
R. br.	Minimalna oprema posipača:	Upisati
16	Upravljački pult s mikroprocesorom koji omogućava prijenos podataka u realnom vremenu (GPRS, SMS sustavom) o parametrima posipanja za vrijeme rada (širina, količina, brzina kretanja vozila, mogućnost GPS-protokola) (upisati DA ili NE)	
17	Rotacijska signalna svjetiljka na stražnjem dijelu uređaja - LED (upisati DA ili NE)	
18	Muške hidraulične spojnice za priključak na vozilo prema normi ISO 7241-1A/ ISO 5675 (upisati DA ili NE)	
19	Senzor na tanjuru za posipanje kao kontrola funkcije posipanja svjetlosnim signalom na upravljačkom pultu u kabini vozila (upisati DA ili NE)	
20	Dodatno svjetlo iznad tanjura posipača - LED (upisati DA ili NE)	
21	Preklopnik za maksimalno posipanje – koristi se pri prolazu kroz usjeke, preko nadvožnjaka, mostova i ostalih dijelova ceste gdje je potrebna veća količina posipala po jedinici površine (upisati DA ili NE)	
22	Uređaj za mokro posipanje (rezervoari, armature, filter, pumpa za tekućinu) (upisati DA ili NE)	
23	Toplo cinčana rešetka na koritu za kruto sredstvo (upisati DA ili NE)	
24	Pokrovna PVC cerada sa mehanizmom za pokrivanje i potkonstrukcijom (upisati DA ili NE)	
25	Prednji kotači za postavljanje na kamione kod kojih se ne mogu spustiti bočne stranice (upisati DA ili NE)	
26	Brzomontažni sistem za montažu i demontažu posipača sa sanduka kamiona (upisati DA ili NE)	
27	Ukrute (lanci + natezni elementi) za učvršćivanje na sanduk kamiona - prednji i zadnji (upisati DA ili NE)	

28	Bočne ukrute za upiranje uređaja o bočne stranice kamiona (upisati DA ili NE)	
29	Boja uređaja – narančasta (RAL 2011) (upisati DA ili NE)	
30	Izlazno ušće, izlazni kanal posipača, tanjur posipača i poklopac tanjura posipača moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika (inox) (upisati DA ili NE)	
31	Oznaka sa stražnje strane posipača "POSIPAVANJE U TIJEKU" (upisati DA ili NE)	

R. br.	Jamstvo, puštanje u pogon, obuka, servis, uvjeti održavanja, osiguranje rezervnih dijelova:	Upisati
32	Godina proizvodnje min. 2023, novo, neupotrebljavano (upisati godinu proizvodnje)	
33	Servis u jamstvenom roku unutar 48 sati (upisati DA ili NE)	
34	Jamstvo na silosni posipač i kompletnu opremu posipača: minimalno 12 mjeseci (upisati trajanje jamstva u mjesecima)	
35	Isporučitelj jamči sigurnost nabavke rezervnih dijelova za vrijeme vijeka trajanja stroja prema specifikaciji proizvođača (upisati DA ili NE)	
36	Isporučitelj je dužan prilikom isporuke strojeva osigurati obuku rukovatelja strojem (upisati DA ili NE)	
37	Isporučitelj je dužan prilikom isporuke strojeva osigurati puštanje u pogon isporučenog stroja (upisati DA ili NE)	
38	Dokumentacija koja se isporučuje sa strojem obuhvaća :upustvo za upotrebu i održavanje,detaljan katalog rezervnih dijelova, jamstveni list sa jamstvenom izjavom i CE certifikat (upisati DA ili NE)	

POTPIS PONUDITELJA_____